

版本 V1.0.1

深圳市科尔通科技有限公司

版本信息

日期	版本	撰写人	修改说明
2020. 12. 25	V1.0.0	Bob.Huang	
2022.02.27	V1.0.1	Shwan Xiao	修改 GPIO 控制

KTM1109 低功耗 WI-FI 用户手册

目 录

1.	产品简介	介	4
	1.1. 概述		4
	1.1.1.札	模块的封装	4
	1.1.2. 枹	模块的基本参数	5
	1.2. 硬件	5介绍	6
	1.3. 尺寸	L	7
2.	功能描述	述	8
	2.1	无线组网	8
	2.2	工作模式:透明传输模式	8
3.	设置及何	使用指南	9
	3.1	模块使用介绍	9
	3.1.1	软件调试工具	9
	3.1.2	网络连接	9
	3.1.3	初始化参数	10
	3.1.4	调试模块	10
	3.2	应用举例	12
	3.2.1	无线遥控应用	12
	3.2.2	远程连接应用	12
	3.2.3	透明串口	12
4.	AT 指令	说明	13
4	4.1	模块运行模式配置	13
	4.1.1	从透传模式切换到命令模式	13
4	4.2	AT+指令集概述	14
	4.2.1	命令格式	14
	4.2.2 AT 指令的使用 16		16



1.产品简介

1.1. 概述

KTM1109 是一款 WLAN 802.11 n IOT 模块, 该模块完全兼容 IEEE 802.11 b/g/n 1T1R 2.4 GHz 标准,并且支持 802.11 e 服务质量(QoS)规范和 802.11 i 安全性规范, 该模块支持无线 网络连速率高达 150Mbps。

KTM1109 天线封装方式: 板载 PCB 天线; KTM1109 可广泛应用于智能电网、智能交通、智能家具、手持设备、工业控制等领域。

1.1.1产品特性

- (1) 工作频率: 2.4 GHz;
- (2) 工作速率: 高达 20 Mbps;
- (3) 调制方式: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM;
- (4) 硬件加密方式: WEP, TKIP, WPA, WPA2;
- (5) 支持 Station、SoftAP、SoftAP+STA 三种工作模式;
- (6) 内置 TCP/IP 协议栈, 支持多路 TCP Client 连接;
- (7) 支持丰富的 Socket AT 指令;
- (8) 支持远程固件升级 (OTA);
- (9) 内置 web 配置网页及 Smartconfig 一键快速设置功能。

1.1.1. 模块的封装



图 1:模块实物展示



1.1.2. 模块的基本参数

模块	型号	KTM1109
	无线标准	无线标准 IEEE 802.11b/g/n
	频率范围	频率范围 2.412GHz-2.484GHz
		802.11b: 1, 2, 5.5, 11
	数据传输速率(Mbns)	802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54
		802.11n HT20: MCS0~7
干线参数	调制方式	BPSK/ QPSK/ 16-QAM/ 64-QAM
		IEEE 802.11b: DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)
	展频技术	IEEE 802.11g/n:OFDM (Orthogonal Frequency Division
	工作模式	Soft-AP, Station modes
	工作通道	1-13
	安全机制	64/128 WEP, WPA, WPA2
	硬件接口	UART
	工作电压	2.6V3.6V
	GPIO 驱动能力	Max: 6ma
	输出阻抗	$50\Omega\pm10\%$
硬件参数	工作温度	-20~70°C
	存储温度	-40~125℃
	尺寸	14.5mm*23.36mm*3mm
	无线网络类型	STA, AP
软件参数	安全机制	WEP/WPA-PSK/WPA2_PSK
	加密类型	WEP64/WEP 128/TKIP/AES
	网络协议	AT+指令集、arkiss 智能配网



1.2. 硬件介绍

KTM1109 硬件接口丰富,可支持 UART, GPIO 等,适用于各种物联网应用场如图 2 所示模块管脚排列 图。



图 2:模块管脚排列图

模块管脚详细定义如下:

PIN	Function	Descri
1	5V / VBUS	5V模块供电
2	GPIO_A8	进入测试模式,默认低电平(普通电平)
3	GND	接地GND
4	GPIO_A9	低电平进入烧录软件,默认高电平(普通电平)
5	GPIO_A8/ A3_RX	数据通讯接口
6	GPIO_B8/ RX	Debug 通讯接口
7	GPIO_A8/ A2_TX	数据通讯接口
8	GPIO_B9/ TX	Debug 通讯接口





1.3. 尺寸



图 4: 模块尺寸图 (单位: mm):

2. 功能描述

2.1 无线组网

KTM1109的无线模块即可以配置成一个无线 STA,也可以配置成 AP。所有型号:逻辑支持 2 个无线接口,一个作为 STA,另一个接口作为一个 AP,其它 STA 可以通过这个模块的 AP 进行点对点通讯。所以,利用型号:KTM1109 可以提供十分灵活的组网方式和网络拓扑。

<说明>:

AP: 即无线接入点,是一个无线网络的中心节点。通常使用无线路由器就是一个 AP,其它无线终端可以 通过 AP 相互连接。

STA:即无线站点,是一个无线网络的终端。如笔记本电脑、ipad 等。

2.2 工作模式:透明传输模式

KTM1109 模块支持串口透明传输模式。这一模式的优势在于可以实现串口即插即用,从而最大程度的降低用户使用的复杂度。模块工作在透明传输模式时,用户仅需要设置必要的参数。上电后,模块自动连接到默认的无线网络和服务器。

因为在这种模式下,模块的串口中总是在透明传输模式下工作,所以用户只要将其看作虚拟串口。简而言 之,将模块作为无线收数据的串口看待,无需任何改变即可轻松收发无线数据。



3. 设置及使用指南

3.1 模块使用介绍

3.1.1 软件调试工具

劢领使用如下两个通用的程序作为 KTM1109 模块的调试工具。(用户也可以使用其他的调试串口工具。)

串口传输工具: UartAssist:

🐻 UartAssist.exe

网口调试工具: NetAssist:

💑 NetAssist

3.1.2 网络连接

KTM1109 模块具有尺寸小,组网方式简单等特点,如图 3-1 所示,KTM1109 模块简单应用实例连接示意图。



图 3-1: KTM1109 模块应用示意图

根据上章节内容, KTM1109 模块调试时可以使用 3 种连接方式,用户可以按照实际的应用进行测试。(1) STA 模式

使用 STA 接口,KTM1109 模块一端连接到无线路由器(作为无线 AP),另一端连接到 PC 机(或者手机)上,其中,KTM1109 与 PC 机相连运用串口连接,如下图 3-2 所示。

KTM1109 低功耗 WI-FI 用户手册



图3-2: STA 接口连接调试

(2) AP 模式

使用 AP 接口,一台 PC1 连接 KTM1109 模块的 AP 接口,另一台 PC2 或 PC3 也连接 KTM1109, 如下图 3-3 所示。



图3-3: AP 接口连接调试

3.1.3 初始化参数

模块默认的 SSID 为: KTM1109_XXXXXX;

模块加密方式默认为: open, none;

用户串口参数默认为: 115200, 8, 1, None;

网络参数默认值: TCP, Server, 6000, 192.168.4.1;

模块本身 IP 地址: DHCP, 0.0.0.0, 0.0.0.0, 0.0.0.0;

3.1.4 调试模块

根据如上图所示的连接方式,在 PC 中打开 UartAssist 程序,设置 COM 口并打开串口连接,如图 3-5。

KTM1109 低功耗 WI-FI 用户手册

	串口调试助手	×
串口设置 串口号 COM3 ▼ 波特率 115200 ▼ 校验位 NONE ▼ 数据位 8 ▼ 停止位 1 ▼	串口数据接收 【2016-09-28 10:13:57:549】 a 【2016-09-28 10:13:59:452】+ok	@野人 V4.2.1
接收区设置 「接收转向文件 「自动换行显示 「显示接收时间 「十六进制显示 「暫停接收显示 保存数据、清除接收		
发送区设置 「 启用文件数据源 「 自动发送附加位 「 发送完自动清空		
 □ 按十六进制发送 □ 发送周期 1000 ms <u>文件载入</u> 清除输入 	1.DCD ◆ 2.RXD ◆ 3.TXD ◆ <u>4.DTR</u> ◆ 5.GND ◆ 6.DSR ◆ <u>7.RTS</u> ◆	8.CTS◆ 9.RI◆ 发送
J 就绪!	* 发送:4 接收:8	复位计数

图3-5: "UartAssist" 串口调试工具

此时,在另一台 PC 中打开 NetAssist 程序,创建一个新连接。如果 KTM1109 工作在 Server 模式,则应 该创建客户端连接,否则创建服务器模式连接,如图 3-6 所示。

	网络调试助手	×
网络设置 (1) 协议类型 TCP Client (2) 本地主机地址 192.168.31.203 (3) 远程主机地址 192.168.31.123:301 ● 连接 接收医设置 「接收转向文件 反目动操行显示 反目示検討行显示 反目示検討行显示	网络数据接收	
 □ 十六进制显示 □ 暫停接收显示 <u>保存数据</u> <u>清除接收</u> 一发送区设置 □ 启用文件数据源… □ 自动发送附加位 □ 发送完自动清空 □ 按十六进制发送 □ 欠详图期 □ 100 ms 		
□ 友送周期 100 ms <u>文件载入</u> <u>清除输入</u>	http://www.cmsoft.cn QQ:10865600	发送
🕑 网络设置	* も 发送:0 1	

图3-6: "NetAssist" 创建连接

然后,设置协议类型中选择 TCP Client,远程主机地址选择: 192.168.4.1: 6000,点击连接。

KTM1109 低功耗 WI-FI 用户手册

因为 KTM1109 模块默认支持透明传输模式,所以现在就可以通过 UartAssist 工具发数据给 NetAssist 工具,或从 NetAssist 发给 UartAssist。所有的数据都会原封不动的传输到另一边显示出来。

3.2 应用举例

3.2.1 无线遥控应用



图3-7: 无线遥控应用图示

在无线遥控应用中,KTM1109 模块工作在 AP 模式。KTM1109 模块的串口连接用户设备。控制代理(例 如上图 3-7 中的智能手机)就可以通过无线网络控制用户设备了。

3.2.2 远程连接应用



图3-8: 远程连接应用图示

如图 3-8 所示,在远程连接应用中,KTM1109 模块作为 STA,通过网关连接到 Internet 网上。模块设置 成 TCP Client,与 Internet 网上的远端 TCP server 相连。用户设备通过串口连接到 KTM1109 模块。这种组网 应用可以采集用户设备上的数据并将其发送到服务器上处理和存储,服务器也可以发送命令对用户设备进行控制。

3.2.3 透明串口

在这一应用中,两个 KTM1109 模块组网 Wi-Fi 无线点对点连接,一个 KTM1109 模块工作在 AP 模式下, 另一个模块工作在 STA 模式下,如下图 3-9 所示,这样的组网为两个用户设备搭建了一个透明串口通路。

如图 3-9, 左边 KTM1109 模块设置为 AP 模式, SSID 及 IP 地址默认, 网络协议设置成 TCP/Server 模式, 协议端口默认为 6000; 右边 KTM1109 模块设置为 STA 模式, SSID 设为要连接的 AP 的 SSID (KTM1109), 默认为 DHCP, 网络协议设置成 TCP/Client 模式, 协议端口 8899, 对端 IP 地 址设成左边模块的地址, 即 192.168.4.1。当右边模块启动后会找 AP (SSID: MOM1_XXXXX), 然后自动起 TCP client 端并连接左边模块的 TCP Server。所有连接自动完成, 然后两边的 UART 就可以透明传输数据。



图3-9:透明串口应用图示

4.AT 指令说明

4.1 模块运行模式配置

KTM1109 上电后,进入默认的模式即透传模式,用户可以通过串口命令把模块切换到命令行模式。模块的缺省 UART 口参数配置如图4-1:

串口设置
串口号 COM3 ▼
波特率 115200 💌
校验位 NONE ▼
数据位 8 💌
停止位 1 💌
● 打开

图 4-1: KTM1109 缺省 UART 参数

在命令行模式下,用户可以通过 AT+指令利用 UART 口对模块进行置。

<说明>: AT 命令调试工具推荐使用 UartAssist 软件工具,以下介绍均使用 UartAssist 工具。

4.1.1 从透传模式切换到命令模式

从透传模式切换到命令模式分 2 个步骤: 在串口上输入 "+++",模块在收到 "+++" 后会返回一个确认码 "a"; 在串口上输入确认码 "a",模块收到确认码后,返回 "+ok"确认,进入命令模式;如图 4-2 所示。 为了方便用户理解,对上所述可表示为以下形式:

透传模式	命令模式	
	AT 指令	说明
	+++	在 ^{IIII} UartAssist.exe 上输入
←	а	
	а	在 ^{IIIII} UartAssist.exe 上输入,在 3S 内输入,此过 程不需要加换行符
←	+ok	进入命令模式,则可以使用 AT 指令了
说明:▶ 表	示:串口输入; ▲→表	天示:模块响应。

KTM1109 低功耗 WI-FI 用户手册

••	串口调试助手	₩ - □ ×
串口设置 串口号 COM3 ▼ 波特率 115200 ▼ 校验位 NONE ▼ 数据位 8 ▼ 停止位 1 ▼	串口数据接收 【2016-09-28 10:13:57:549】 a 【2016-09-28 10:13:59:452】+ok	<u>@野人 ¥4.2.1</u>
 ●: 大団 接收区设置 接收转向文件 昼 自动换行显示 ▼ 显示接收时间 □ 十六进制显示 □ 暫停接收显示 【保存数据 清除接收 		

图4-2: 从透传模式切换到命令模式

<说明>:

在输入"+++"和确认码"a"时,串口没有回显,如上图所示。

输入 "+++" 和 "a" 需要在一定时间内完成, 以减少正常工作时误进入命令模式的概率。具体要求如下:



在命令模式下,可以通过 UART 口下 AT+指令对模块进行设置或查询,以及重启等操作,也可以通过 AT+ 指令回到透传模式。AT+指令具体见下一章节。

4.2 AT+指令集概述

4.2.1 命令格式

AT+指令采用基于 ASCII 码的命令行,指令的格式如下: 格式说明

<>: 表示必须包含的部分

[]: 表示可选的部分

命令消息:	
AT+ <cmd>[op][para-1, para-2, para-3, para-4…]<cr><lf></lf></cr></cmd>	
AT 指令解析	说明



AT+	命令消息前缀;	
CMD	指令字符串,如 WMODE、H 等字符串;详细请参考 4.2.3 节	
ор	指令操作符,由用户指定是参数设置或查询; 其中"=":表示参数设置,"":表示查询	
para-n	参数设置时输入,若是查询时,则不需要,即为空即可;	
CR	结束符,回车,ASCII 码 0x0a 或 0x0d;	
说明:输入命令时,AT+ <cmd> 字符自动回显成大写,参数部分保持不变。</cmd>		

而 KTM1109 模块返回值说明如下:

响应消息 :	
+ <rsp>[op] [para</rsp>	a-1, para-2, para-3, para-4…] <cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr>
AT 指令解析	说明
+	响应消息前缀;
RSP	响应字符串,包括: "ok" : 表示成功,"ERR": 表示失败;
ор	指令操作符, 查询时: 返回 "=" ,参数设置: 返回 "";
para-n	查询时返回参数或出错时错误码;
CR	ASCII 码 0x0d;
LF	ASCII 码 0x0a。

错误码表示含义:

Table 2 错误码列表

错误码	说明
-1	无效的命令格式
-2	无效的命令
-3	无效的操作符
-4	无效的参数
-5	操作不允许

KTM1109 低功耗 WI-FI 用户手册

4.2.2 AT 指令的使用

在 AT 指令使用过程中需注意以下几点:

1、M0M101D0 模块 AT 指令集出厂默认波特率为: 115200;

2、 ____表示:串口输入; ____表示:模块响应。 3、本节只是举一个简单 AT 指令使用实例,方便用户使用理解,用户可根据 4.2.3 节选择所需的 AT 指令进 行参数配置或查询。

查询指令使用		
_ →	AT+WMODE	查询模块无线组网方式(AP、STA)
	+ok=	查询成功;(若出现"+ERR="表示错误,用户需 根据4.2.1节中"Table 2 错误码列表"查找原因)
←	STA	参数值,表示模块当前为 STA 模式
	CR LF	结束符,回车,ASCII 码 0x0a 或 0x0d;

设置指令使用		
	AT+WMODE=AP	设置模块无线组网方式: AP
-	+ok	设置成功;(若出现"+ERR="表示错误,用户需 根据4.2.1节中"Table 2 错误码列表"查找原因)

4.2.2.1 AT+VER

功能:查询软件版本号	
查询指令格式:	响应:
AT+VER <cr><lf></lf></cr>	+ok= <ver><cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr></ver>
	参数:
	ver: 模块的当前的SDK版本

4.2.2.2

功能:查询软件小版本号	
查询指令格式:	响应:
AT+LVER <cr><lf></lf></cr>	+ok=<1ver> <cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr>
	参数:
	lver: 模块的软件版本号

4.2.2.3 AT+E

功能:打开/关闭回显功能	
查询指令格式:	响应:
AT+E <cr><lf></lf></cr>	+ok <cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr>
	参数:参考说明
设置指令格式:	响应:
AT+E= <status><cr><lf></lf></cr></status>	+ok <cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr>
	参数:
	status: 回显状态
	on: 打开回显
	off: 关闭回显
说明: 模块从透传模式切换到命令模式时, 默认回显功能关闭; 当第一次输入 AT+E 后打开回显	
功能(即返回"AT+E	
+0K"),再次输入后关闭回显功能(即返回"+(OK")。

4.2.2.4 AT+ENTM

功能:进入透传模式	
指令格式:	响应:
AT+ENTM <cr><lf></lf></cr>	+ok <cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr>
	参数:无
说明: 该命令正确执行后, 模块从命令模式切换到透传模式。	

4.2.2.5 AT+Z

功能:保存用户设置参数并重启模块	
指令格式:	响应:
AT+Z <cr><lf></lf></cr>	+ok <cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr>
	参数:无
说明:用户所设置的参数,必须使用AT+Z指令进行参数保存,才能生效;否则用户所设置的参数	
无效。	

4.2.2.6 AT+RELD

功能:恢复出厂设置



指令格式:	响应:
AT+RELD <cr><lf></lf></cr>	+ok=rebooting···· <cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr>
	参数:无
说明: 该命令恢复模块的出厂设置, 然后自动重	启

4.2.2.7 AT+PING

功能:网络 "Ping" 指令	
设置指令格式:	响应:
AT+PING= <ip_address><cr><lf></lf></cr></ip_address>	+ok= <sta><cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr></sta>
	参数:
	IP_address: ip地址
	sta: Success, Timeout, Unknown host

4.2.2.8 AT+WMODE

功能:设置/查询 WIFI 操作模式(AP/STA),重启后设置生效	
查询指令格式:	响应:
AT+WMODE <cr><le></le></cr>	+ok= <mode><cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr></mode>
	参数:请参考设置参数
设置指令格式:	响应:
AT+WMODE= <mode><cr><lf></lf></cr></mode>	+ok <cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr>
	参数: Mode: WI-FI 工作模式
	AP (模块出厂默认工作模式为: AP)
	STA

4.2.2.9 AT+SEND

功能:在命令模式下发送数据给 SOCKA	
指令格式:	响应:
AT+SEND= <data length=""><cr><lf></lf></cr></data>	+ok=n <cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr>
	参数:
	data_length:发送数据的长度。范围:0~1000 字
	节 输入成功后返回一个">", 串口等待 3s 输入,
	将串口收到数据发送到 SOCKA, 若两个字节之间的
	间隔大于 10ms 则认为输入结束将立刻发送。
	n: 实际发送的数据长度



4.2.2.10 AT+SNDB

功能:在命令模式下发送数据给 SOCKB	
指令格式:	响应:
AT+SEND= <data_length><cr><lf></lf></cr></data_length>	+ok=n <cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr>
	参数:
	data_length: 发送数据的长度。范围: 0~1000 字
	节 输入成功后返回一个">", 串口等待 3s 输入,
	将串口收到数据发送到 SOCKA, 若两个字节之间的
	间隔大于 10ms 则认为输入结束将立刻发送。
	n: 实际发送的数据长度

4.2.2.11

4.2.2.12 AT+RECV

功能:在命令模式下接收 SOCKA 的数据	
指令格式:	响应:
AT+RECV= <data length,="" timeout=""><cr><lf></lf></cr></data>	+ok= <data_length,data_content><cr><lf></lf></cr></data_length,data_content>
,	<cr><lf></lf></cr>
	参数:
	data_length:接收到数据的长度。范围:0~1024字节
timeout: 等待超时时间, 0~10 秒	
	data_content: 接受到的数据内容
说明: 如果 timeout 设定时间内没有收到	任何数据,则返回 +ok=0。

4.2.2.13 AT+RCVB

功能:在命令模式下接收 SOCKB 的数据	
指令格式:	响应:
AT+RCVB= <data length,="" timeout=""><cr><lf></lf></cr></data>	+ok= <data_length,data_content><cr><lf></lf></cr></data_length,data_content>
_ 0 /	<cr><lf></lf></cr>
	参数:
	data_length: 接收到数据的长度。范围: 0~1024 字
节	
timeout: 等待超时时间, 0~10 秒	
	data_content: 接受到的数据内容
说明: 如果 timeout 设定时间内没有收到	任何数据,则返回 +ok=0。



4.2.2.14 AT+WJAP

功能:快速连接 AP 指令	
查询指令格式:	响应:
AT+WJAP <cr><lf></lf></cr>	+ok= <ap_ssid, key=""><cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr></ap_ssid,>
	参数:请参考设置参数
设置指令格式:	响应:
AT+WJAP= <ap_ssid, key=""><cr><lf></lf></cr></ap_ssid,>	+ok <cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr>
	参数:
	ap_ssid : AP连接的SSID
	key: 连接AP的密码

4.2.2.15 AT+WANN

功能:设置/查询 STA 模式下的网络参数	
查询指令格式:	响应:
AT+WANN <cr><lf></lf></cr>	+ok= <mode, address,="" gateway="" mask,=""><cr></cr></mode,>
	<lf><cr><lf></lf></cr></lf>
	参数:请参考设置参数
设置指令格式:	响应:
AT+WANN=< mode, address, mask, gateway >	+ok <cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr>
	参数:
	mode: STA 的网络 IP 模式
	static: 静态 IP
	DHCP: 动态 IP
	address: STA 的 IP 地址
	mask: STA 的子网掩码
	gateway: STA 的网关地址

4.2.2.16 AT+WSLK

功能:查询 STA 模式下无线 Link 状态	
查询指令格式:	响应:
AT+WSLK <cr><lf></lf></cr>	+ok= <ret><cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr></ret>

KTM1109 低功耗 WI-FI 用户手册

参数: ret
如果没连接:返回"Disconnected"
如果有连接:返回"Connected"

4.2.2.17 AT+WSMAC

功能:查询 STA	的 MAC 地址参数
查询指令格式:	响应: +ok= <mac_address><cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr></mac_address>
AT+WSMAC <cr><lf></lf></cr>	参数: mac_address: 当前模块的MAC地址

4.2.2.18 AT+WSCAN

功能:捜索 AP,在 STA 模式下使用有效	
查询指令格式:	响应:
AT+WSCAN <cr><lf></lf></cr>	+ok= <ch,ap_site, ap_ssid,security,<="" th=""></ch,ap_site,>
	Indicator> <cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr>
	参数:请参考设置参数
设置指令格式:	响应: +ok <cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr>
AT+WSCAN= <ch, ap_site,="" ap_ssid,="" indic<="" security,="" th=""><th>参数:</th></ch,>	参数:
ator > <cr><lf></lf></cr>	ch: Wi-Fi channel 通道选择
	ap_site: 搜索到的 AP 站点
	ap_ssid: 搜索指定的 AP 信息
	Security: 认证模式,包括OPEN、WPA2PSK、
	SHARED, WPAPSK
	Indicator: 信号强弱指示

4.2.2.19 AT+WSLQ

功能:查询 AP 的无线信号强度	
查询指令格式:	响应:
AT+WSLQ <cr><lf></lf></cr>	+ok= <ret><cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr></ret>
	参数: ret
	如果没连接:返回"Disconnected"
	如果有连接:返回"Normal"和AP 信号强度(取
	值0~100)两个参数值

4.2.2.20 AT+NETP

功能:设置/查询网络协议参数,模块重启后生效	
查询指令格式:	响应:
AT+NETP <cr><lf></lf></cr>	+ok= <protocol,cs,port,ip><cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr></protocol,cs,port,ip>
	参数: 请参考设置参数
设置指令格式:	响应:
AT+NETP= <protocol,cs,port,ip><cr><lf></lf></cr></protocol,cs,port,ip>	+ok <cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr>
	参数:
	Protocol: 协议类型,包括: TCP、UDP
	CS: 网络模式
	SERVER: 服务器
	CLIENT: 客户端
	Port:协议端口, 10 进制数, 小于是 65535
	IP: 当模块被设置为"CLIENT"时,服务器的 IP 地
	址或者域名
说明: 如果设置为 UDP, SERVER 工作模式,	有 IP 地址、端口保存功能,模块自动保存最新接收
到的 UDP 数据包 IP 地址和端口,发送数据时发到这个保存的 IP 地址和端口去,模块初始化情	
况下默认发送数据到此指令设置的 IP 地址	和端口去。如果设置为 UDP, CLIENT 工作模式,没有
记忆功能。	

4.2.2.21 AT+TCPDIS

功能:建立/断开 TCP 链接	
查询指令格式:	响应:
AT+TCPDIS <cr><lf></lf></cr>	+ok= <sta><cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr></sta>
	参数:请参考设置参数
设置指令格式:	响应:
AT+TCPDIS= <on off=""><cr><lf></lf></cr></on>	+ok <cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr>
	参数: sta
	返回 TCP Client 是否为可链接状态
	on,表示为可链接状态
	off,表示为不可链接状态
说明:设置时, off 设置模块为不可链接状态,	即下完命令后,模块马上断开链接并不再重连,
on 设置模 块为连接状态,即下完命令后,模块	马上开始重连服务器。此命令不保存,重启后默



认为开启。

4.2.2.22 AT+TCPLK

功能:查询 TCP 链接是否已建链	
查询指令格式:	响应:
AT+TCPLK <cr><lf></lf></cr>	+ok= <sta><cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr></sta>
	参数:
	sta : 是否建立 TCP 链接
	on: TCP 已连接
	off: TCP 未连接

4.2.2.23 AT+SOCKB

功能:设置/查询 SOCKB 网络协议参数	
查询指令格式:	响应:
AT+SOCKB <cr><lf></lf></cr>	+ok= <protocol, ip="" port,=""><cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr></protocol,>
	参数:请参考设置参数
设置指令格式:	响应:
AT+SOCKB= <protocol,port,ip><cr><lf></lf></cr></protocol,port,ip>	+ok <cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr>
	参数:
	Protocol:协议类型,包括
	TCP, 仅表示 TCP Client
	UDP, UDP client 方式
	UDPS, UDP server 方式
	Port : 协议端口, 10 进制数, 小于是 65535
	IP: 目标 IP 地址, 支持域名
说明:设置为 UDPS 方式后有 IP 地址、端口保存功能,模块自动保存最新接收到的 UDP 数据包	
IP 地址和端口,发送数据时发到这个保存的 IP 地址和端口去,模块初始化情况下默认发送数据	
到此指令设置的 IP 地址和端口去。	
模块出厂默认为: AT+SOCKB=NONE, 即SOCKB无参	数状态。

4.2.2.24 AT+TCPDISB

功能:建立/断开 SOCKB 链接	
查询指令格式:	响应:
AT+TCPDISB <cr><lf></lf></cr>	+ok= <sta><cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr></sta>
	参数:请参考设置参数
设置指令格式:	响应:



AT+TCPDISB= <on off=""><cr><lf></lf></cr></on>	+ok <cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr>
	参数: sta,设置时
	off:设置模块为不可链接状态,即下完命令后,模
	块马上断开链接并不再重连。
	on:设置模块为连接状态,即下完命令后,模块马
	上开始重连服务器。此命令不保存,重启后默认为
	开启。

4.2.2.25 AT+TCPLKB

	功能:查询 SOCKB	链接是否已建链接
查询指令格式:		响应:
AT+TCPLKB <cr><lf></lf></cr>		+ok= <sta><cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr></sta>
		参数:
		sta : 是否建立 SOCKB 链接
		on: TCP 已连接
		off: TCP 未连接

4.2.2.26 AT+WAMAC

功能:查询 AP 的 MAC 地址参数	
查询指令格式:	响应:
AT+WAMAC <cr><lf></lf></cr>	+ok= <mac_address><cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr></mac_address>
	参数: mac_address: AP 的 MAC 地址
说明: AP 模式的 MAC address 是和 STA 模式的	的 MAC address 关联的,客户如需改动,请咨询劢
领技术人员。	

4.2.2.27 AT+WSAP

功能:设置/查询 AP 的 Wi-Fi 配置参数	
查询指令格式:	响应:
AT+WSAP <cr><lf></lf></cr>	+ok=< ssid, Key, channel > <cr><lf></lf></cr>
	<cr><lf></lf></cr>
	参数:请参考设置参数
设置指令格式:	响应: +ok <cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr>
AT+WSAP = <ssid,key,channel><cr><lf></lf></cr></ssid,key,channel>	参数:
	ssid: AP 模式时的 SSID, 最大 32 字符
	key:密码, ASCII 码,小于 64 位,大于 8 位
	channel: Wi-Fi channel 选择: AUTO(自动设置



频道)或 CH1~CH13

4.2.2.28 AT+TMODE

功能:设置/查询数据传输模式	
查询指令格式:	响应:
AT+TMODE <cr><lf></lf></cr>	+ok= <tmode><cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr></tmode>
	参数:请参考设置参数
设置指令格式:	响应:
AT+TMODE= <tmode><cr><lf></lf></cr></tmode>	+ok <cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr>
	参数:
	tmode: 数据的传输模式,包括:
	throughput: 透传模式
	cmd: 命令模式
说明:模块数据传输模式出厂默认为throughput (透传模式),用户在使用AT指令时需切换当前模	
块数据传输为cmd (指令模式),方可进行AT指令	参数设置。

4.2.2.29 AT+WSDNS

功能:设置/查询 STA 模式静态配置下 DNS 服务器地址	
查询指令格式:	响应:
AT+WSDNS <cr><lf></lf></cr>	+ok= <address><cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr></address>
	参数: 请参考设置参数
设置指令格式:	响应:
AT+WSDNS= <address><cr><lf></lf></cr></address>	+ok <cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr>
	参数:
	ddress: STA 模式下的 DNS 服务器地址

4.2.2.30 AT+NTPTM

功能:查询网络时钟,默认时区 GMT+8	
查询指令格式:	响应:
AT+NTPTM <cr><lf></lf></cr>	+ok= <time><cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr></time>
	参数:
	time:网络时钟,列如:2017-12-59:42:58 Tues
说明: 如果显示 Not Available 表明没有开启时钟校准功能或者当前模块没有连入网络。	



4.2.2.31 AT+UART

功能:设置/查询串口 UART 的参数	
查询指令格式:	响应:
AT+UART <cr><lf></lf></cr>	+ok= <baudrate, data_bits,="" stop_bit,<="" th=""></baudrate,>
	parity,flowctrl> <cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr>
	参数: 请参考设置参数
设置指令格式:	响应:
AT+UART= <baudrate, bit,="" bits,="" data="" parit<="" stop="" th=""><th>+ok<cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr></th></baudrate,>	+ok <cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr>
r = r = r	参数:
y, 110weti 1/(ek/(LF/	baudrate: 波特率: 2400, 4800, 9600,
	19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 380400,
	460800, 921600
	data_bits:数据位 8
	stop_bits: 停止位 1,2
	parity: 检验位
	NONE(无检验位)
	EVEN(偶检验)
	ODD(奇检验)
	flowctrl: 硬件流控 (CTSRTS)
	NFC:无硬件流控:FC:有硬件流控
	注意:目前无法设置除波特率以外的参数

4.2.2.32 AT+CFGTF

功能:保存用户配置参数到出厂配置设置		
指令格式:	响应:	
AT+CFGTF <cr><lf></lf></cr>	+ok <cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr>	
	参数: 无	

4.2.2.33 AT+FCLR

功能:擦除出厂配置设置	
指令格式:	响应:
AT+FCLR <cr><lf></lf></cr>	+ok <cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr>
	参数: 无

4.2.2.34 AT+SMTLK

功能:	启动 airkiss 配网

KTM1109 低功耗 WI-FI 用户手册

指令格式:	响应:
AT+SMTLK <cr><lf></lf></cr>	+ok <cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr>
	参数: 无

4.2.2.35 AT+WAUTO

功能:设置/查询串口 UART 的参数	
查询指令格式:	响应:
AT+WAUTO <cr><lf></lf></cr>	+ok= <status><cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr></status>
	参数: 请参考设置参数
设置指令格式:	响应:
AT+WAUTO= <on off=""><cr><lf></lf></cr></on>	+ok <cr><lf><cr><lf></lf></cr></lf></cr>
	参数:
	off:设置模块开机时不执行WIFI的动作。
	on: 设置模块开机时执行WIFI的动作,如果为AP
	模式,则产生一个信号。如果为STA模式,则尝
	试连接一个路由器。